

OVERVIEW | ÜBERBLICK | APERÇU | VISIÓN DE CONJUNTO



**Multifunction
Energy Meter**

Panel
Mount


Modbus RTU over RS485

Pulse O/P

CE **RoHS** 


X 1



X 2



X 1

SPECIFICATIONS | SPEZIFIKATIONEN | CARACTÉRIQUES | PRESUPUESTO

Wiring input Verdrahtungseingang Entrée câblage Entrada de cableado	3Ø - 4 wire / 1Ø - 2 wire
Rated input voltage Nenneingangsspannung Tension d'entrée nominale Voltaje de entrada nominal	100 - 240V AC (L-N), 173 - 415V AC (L-L)
Frequency range Frequenzbereich Gamme de fréquences Rango de frecuencia	45 - 65Hz
CT primary CT primär CT primaire Primario del CT	5A - 10,000A
CT secondary CT sekundär CT secondaire CT secundaria	330mV (x 1.2)
PT primary PT primär PT primaire Primario del PT	100V - 500kV
PT secondary PT sekundär PT secondaire PT secundaria	173 - 415 V AC (L-L)
Auxiliary Hilfs Auxiliaire Auxiliar	Self supplied Selbstversorger Auto-alimenté Auto abastecido
Voltage rated burden Spannungsbelastung Charge nominale de tension Carga nominal de voltaje	<6VA (L1 - supply), <0.2VA (L2 & L3)
Operating temperature Betriebstemperatur Température de fonctionnement Temperatura de funcionamiento	-10...+55°C
Storage temperature Lagertemperatur Température de stockage Temperatura de almacenamiento	-20...+70 °C
Humidity Feuchtigkeit Humidité Humedad	0...85% non-condensing
Weight Gewicht Poids Peso	230g
Pulse output Impulsausgang Sortie d'impulsions Salida de pulso	5-27VDC / Imax = 100 mA / 0.01...99.99 kWh/pulse
Pulse width Impulsbreite Largeur d'impulsion Ancho de pulso	0.1 - 2.0 sec
Installation category Installationskategorie Catégorie d'installation Categoría de instalación	III

ACCURACY | GENAUIGKEIT | PRÉCISION | EXACTITUD

Voltage V _{L-N} Stromspannung V _{L-N} Tension V _{L-N} Voltaje V _{L-N}	± 0.5% of full scale
Voltage V _{L-L} Stromspannung V _{L-L} Tension V _{L-L} Voltaje V _{L-L}	± 0.5% vom vollen Maßstab
Current Strom Courant Corriente	± 0.5% de pleine échelle
Frequency Frequenz La fréquence Frecuencia	± 0.5% de escala completa
Active power Wirkleistung Puissance active Poder activo	± 0.1% (L-N >20V / L-L >35V)
Reactive power Blindleistung Puissance réactive Poder reactivo	± 1% of full scale
Apparent power Scheinleistung Puissance apparente Poder aparente	± 1% vom vollen Maßstab
Active energy Wirkenergie Energie active Energía activa	± 1% de pleine échelle
Reactive energy Reaktive Energie Energie réactive Energía reactiva	± 1% de escala completa
MAX / MIN (Active power / Reactive power / Apparent power) MAX / MIN (Wirkleistung / Blindleistung / Scheinleistung) MAX / MIN (Puissance active / Puissance réactive / Puissance apparente) MAX / MIN (Potencia activa / Potencia reactiva / Potencia aparente)	Class 1 (IEC/EN62053-21)
Power factor Leistungsfaktor Facteur de puissance Factor de potencia	Class 1 (IEC/EN62053-23)
THD	± 1% vom vollen Maßstab
	± 1% de pleine échelle
	± 1% de escala completa
	± 0.01
	3%

RESOLUTION | LÖSUNG | RÉSOLUTION | RESOLUCIÓN

PT Ratio x CT Ratio	kWh / kVAh / kVArh	
< 15	0.01k	0.01k
< 150	0.1k	0.1k
< 1500	1k	1k
< 15000	0.01M	0.01M
< 150000	0.1M	0.1M
≥ 150000	1M	1M

1. V / A / W / VA / VAr = auto (1/k/M)

2. PF = 0.001

SERIAL COMMUNICATION | SERIELLE KOMMUNIKATION | COMMUNICATION SÉRIE | COMUNICACIÓN SERIAL

Standard & Protocol Standard & Protokoll Standard & Protocole Estándar y Protocolo	RS485 & Modbus RTU
Communication address Kommunikationsadresse Adresse de communication Dirección de comunicación	1 to 255
Transmission mode Übertragungsmodus Mode de transmission Modo de transmisión	Half duplex
Data types Datentypen Types de données Tipos de datos	Float, Hex & Integer
Transmission distance Übertragungsdistanz Distance de transmission Distancia de transmisión	500 m (max)
Transmission speed Übertragungsgeschwindigkeit Vitesse de transmission Velocidad de transmisión	300,600, 1200, 2400, 4800, 9600, 19200 bps
Parity Parität Parité Paridad	None, Odd, Even
Stop bits Stopp-Bits Bits d'arrêt Bits de parada	1 or 2
Response time Reaktionszeit Temps de réponse Tiempo de respuesta	100 mS (Max and independent of baud rate) (Maximal und unabhängig von der Baudrate) (Max et indépendant du débit en bauds) (Max e independiente de la velocidad en baudios)


Modbus Register Addresses List available for download at www.dormansmithswitchgear.com, alternatively contact Customer Service.

Die Liste der Modbus-Registeradressen kann unter www.dormansmithswitchgear.com heruntergeladen werden. Alternativ können Sie sich an den Kundendienst wenden.


Liste des adresses de registre Modbus disponible sur le site www.dormansmithswitchgear.com, ou contactez le service clientèle.

La lista de direcciones de registro de Modbus está disponible para descargar en www.dormansmithswitchgear.com, o bien, póngase en contacto con el Servicio al cliente.


MECHANICAL DIMENSIONS | MECHANISCHE ABMESSUNGEN | DIMENSIONS MÉCANIQUES | DIMENSIONES MECÁNICAS



FRONT VIEW



SIDE VIEW



BACK VIEW

*8.50 with rubber gasket

All dimensions in mm



SAFETY PRECAUTIONS

- Safety related notification, symbols and instructions that appear in this operating manual or on the equipment must be strictly followed to ensure the safety of personnel as well as the instrument
- If the equipment is not used in a manner specified by the manufacturer it may impair the protection provided by the equipment
- Do not use the equipment if there are mechanical damage
- Do not exceed the stated maximum ratings of the device
- No repairs, maintenance or adjustments are possible
- Read the complete instruction manual prior to installation or operating the unit
- The equipment in its installed state must not come into close proximity to any heating sources, oils, steam, caustic vapours or other unwanted process by-products
- Do not use in hazardous or classified location where explosion or other dangers can be triggered by the device



SICHERHEITSVORKEHRUNGEN

- Sicherheitsrelevante Meldungen, Symbole und Anweisungen, die in dieser Betriebsanleitung oder am Gerät erscheinen, müssen strikt eingehalten werden, um die Sicherheit des Personals und des Gerätes zu gewährleisten
- Wenn das Gerät nicht in einer vom Hersteller angegebenen Weise verwendet wird, kann dies den Schutz des Geräts beeinträchtigen
- Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn es mechanische Schäden gibt
- Überschreiten Sie nicht die maximalen Grenzwerte des Geräts
- Keine Reparaturen, Wartung oder Einstellungen sind möglich
- Lesen Sie die vollständige Bedienungsanleitung vor der Installation oder Bedienung des Geräts
- Das Gerät darf im eingebauten Zustand nicht in unmittelbarer Nähe von Wärmequellen, Ölen, Dampf, ätzenden Dämpfen oder anderen unerwünschten Nebenprodukten
- Nicht in gefährlichen oder klassifizierten Umgebungen verwenden, in denen Explosionsgefahr oder andere Gefahren durch das Gerät ausgelöst werden können



PRÉCAUTIONS DE SÉCURITÉ

- Les consignes, symboles et instructions relatifs à la sécurité qui apparaissent dans ce mode d'emploi ou sur l'équipement doivent être strictement respectés afin d'assurer la sécurité du personnel et de l'appareil
- Si l'équipement n'est pas utilisé d'une manière spécifiée par le fabricant, cela peut nuire à la protection fournie par l'équipement
- N'utilisez pas l'équipement s'il y a des dommages mécaniques
- Ne dépassez pas les limites maximales de l'appareil
- Aucune réparation, maintenance ou ajustement possible
- Lire le manuel d'instructions complet avant l'installation ou l'utilisation de l'unité
- L'équipement à l'état monté ne doit pas s'approcher de sources de chaleur, d'huiles, de vapeur, de vapeurs caustiques ou d'autres sous-produits indésirables
- Ne pas utiliser dans un endroit dangereux ou classé où une explosion ou d'autres dangers peuvent être déclenchés par l'appareil



PRECAUCIONES DE SEGURIDAD

- Se deben seguir estrictamente las notificaciones, símbolos e Instrucciones relacionados con la seguridad que aparecen en este manual de operación o en el equipo para garantizar la seguridad del personal y del instrumento
- Si el equipo no se usa de la manera especificada por el fabricante, puede perjudicar la protección proporcionada por el equipo
- No use el equipo si hay daños mecánicos
- No exceda los límites máximos de clasificación del dispositivo
- No es posible realizar reparaciones, mantenimiento o ajustes
- Lea el manual de instrucciones completo antes de instalar o hacer funcionar la unidad
- El equipo en su estado instalado no debe acercarse a ninguna fuente de calefacción, aceite, vapor, vapores cáusticos u otros subproductos del proceso no deseados
- No lo use en lugares peligrosos o clasificados donde el dispositivo pueda activar una explosión u otros peligros

WIRING GUIDELINES

Risk of electric shock!
Only to be installed by a competent person.

- To prevent the risk of electrocution, always isolate and lock-off the power supply to the equipment prior to undertaking any work
- Always confirm absence of electricity prior to starting work using appropriate voltage detection equipment
- Wiring shall be done strictly according to the terminal layout
- Confirm that all connections are correct before energizing the equipment
- Routing of cables shall be way from any internal EMI source
- Copper cable should be used
- All wiring to be in accordance with applicable local standards

VERKABELUNGSRICHTLINIEN

Stromschlaggefahr!!
Nur von einer kompetenten Person installieren zu lassen

- Um die Gefahr eines Stromschlags zu vermeiden, sollten Sie die Stromversorgung des Geräts immer vor der Durchführung aller Arbeiten isolieren und sperren
- Überprüfen Sie vor Arbeitsbeginn stets die Abwesenheit von Strom, indem Sie geeignete Spannungsprüfgeräte verwenden
- Die Verdrahtung muss streng nach dem Terminal-Layout erfolgen
- Stellen Sie sicher, dass alle Verbindungen korrekt sind, bevor Sie das Gerät anschalten.
- Die Verlegung der Kabel muss von jeder internen EMI-Quelle
- Kupferkabel sollte verwendet werden
- Die gesamte Verkabelung muss den geltenden lokalen Standards entsprechen

DIRECTIVES DE CÂBLAGE



Risque de choc électrique!
Seulement pour être installé par une personne compétente.

- Pour éviter tout risque d'électrocution, isolez et verrouillez toujours l'alimentation électrique de l'équipement avant d'entreprendre tout travail
- Toujours confirmer l'absence d'électricité avant de commencer le travail en utilisant un équipement de détection de tension approprié
- Le câblage doit être fait strictement selon la disposition du terminal
- Vérifiez que toutes les connexions sont correctes avant d'alimenter l'équipement
- Le routage des câbles doit s'effectuer à partir de n'importe quelle source EMI interne
- Un câble de cuivre doit être utilisé
- Tout le câblage doit être conforme aux normes locales applicables


PAUTAS DE CABLEADO

¡Riesgo de shock eléctrico!
Solo para ser instalado por una persona competente

- Para evitar el riesgo de electrocución, siempre aíslé y bloquee la fuente de alimentación del equipo antes de realizar cualquier trabajo
- Confirme siempre la ausencia de electricidad antes de comenzar a trabajar con el equipo apropiado de detección de voltaje
- El cableado debe hacerse estrictamente de acuerdo con el diseño del terminal
- Confirme que todas las conexiones son correctas antes de energizar el equipo
- El enrutamiento de los cables debe hacerse desde cualquier fuente EMI interna
- Se debe usar cable de cobre
- Todo el cableado debe estar en conformidad con las normas locales






WIRING DIAGRAM | SCHALTPLAN | SCHÉMA DE CÂBLAGE | DIAGRAMA DE CABLEADO



1. RJ45 cable | RJ45 Kabel | Câble RJ45 | Cable RJ45
2. Fuse class CC UL / fast acting 600V
Sicherung Klasse CC UL / schnellschaltend 600V
Fusible classe CC UL / à action rapide 600V
Fusible clase CC UL / de acción rápida 600V
3. Supply 31 additional meters (32 total)
Versorgung 31 zusätzliche Meter (32 gesamt)
Fournir 31 mètres supplémentaires (32 total)
Suministro de 31 metros adicionales (32 total)
4. Voltage must be provided except for PLC's that has self-excited digital input
Die Spannung muss bereitgestellt werden, außer bei SPS mit selbsterregten digitalen Eingängen
La tension doit être fournie sauf pour les automates qui ont une entrée numérique auto-excitée
Se debe proporcionar voltaje, a excepción de los PLC que tienen entrada digital autoexcitada

Modbus



Blade | Klinge | Lame | Espada

Buttons | Schaltflächen | Boutons | Botones

- Left | Links | Gauche | Izquierda
- Right | Recht | Droite | Derecha
- Decrease | Verringern | Diminution | Disminución
- Increase | Erhöhen, ansteigen | Augmenter | Incrementar
- Go back | Geh zurück | Retour | Regresa
- Enter and next | Enter und weiter | Valider et suivant | Entrar y sigue

Symbols / Symboles / Symbole / Símbolos


- Press x times | Drücken Sie x mal | Appuyer x fois | Presione x veces
- Sub-menu | Untermenü | Sous-menu | Submenú
- Hold x sec | Halt x Sekunden | Maintenir x seconds | Aguantar x segundos
- Factory default | Werkseinstellung | Valeur d'usine | Predeterminado de fábrica
- Adjustment options | Anpassungsoptionen | Options de réglage | Opciones de ajuste

Password or Exit Config

Passwort der Exit-Konfiguration

Mot de passe de la configuration de sortie

Contraseña de configuración de salida



1		2		3
Select digit Ziffer auswählen Sélectionner le chiffre Seleccionar dígito		Change digit Ziffer ändern Modifier de chiffre Cambiar cifra		→ 1

1000 0000 - 9999


1

Change password

Passwort ändern

Changer le mot de passe

Cambia la contraseña



1		2		3
Select option Wähle eine Option Sélectionner l'option Seleccionar opción		Change option Änderungsoption Modifier l'option Cambiar la opción		NO → 2 YES → 1.1

NO NO / YES

1.1

New password

Neues kennwort

Nouveau mot de passe

Nueva contraseña



1		2		3
Select digit Ziffer auswählen Sélectionner le chiffre Seleccionar dígito		Change digit Ziffer ändern Modifier de chiffre Cambiar cifra		→ 2

1000 0000 - 9999


2

Network selection

Netzwerkauswahl

Sélection de réseau

Selección de red



1		2		3
Select option Wähle eine Option Sélectionner l'option Seleccionar opción		Change option Änderungsoption Modifier l'option Cambiar la opción		→ 3

3P4W 3P4W / 1P2W-P1 / 1P2W-P2 / 1P2W-P3


3

CT secondary

CT sekundär

CT secondaire

CT secundaria



			1
X		X	→ 4

5 Preset | Voreinstellung | Préréglé | Programar


4

CT primary

CT primär







CT primaire






Primario del CT








1		2		3
Select digit Ziffer auswählen Sélectionner le chiffre Seleccionar dígito		Change digit Ziffer ändern Modifier de chiffre Cambiar cifra		→ 5

160 5 A - 10000 A (10 KA)

5 PT secondary PT sekundär PT secondaire PT secundaria		1 	2 	3 
		Select digit Ziffer auswählen Sélectionner le chiffre Seleccionar dígito	Change digit Ziffer ändern Modifier de chiffre Cambiar cifra	 6
6 PT primary PT primär PT primaire PT primaria		1 	2 	3 
		Select digit Ziffer auswählen Sélectionner le chiffre Seleccionar dígito	Change digit Ziffer ändern Modifier de chiffre Cambiar cifra	 7
7 Slave ID Neues kennwort Nouveau mot de passe ID de esclavo		1 	2 	3 
		Select digit Ziffer auswählen Sélectionner le chiffre Seleccionar dígito	Change digit Ziffer ändern Modifier de chiffre Cambiar cifra	 8
8 Baud rate Baudrate Débit en bauds Tasa de baudios		1 	2 	3 
		Select option Wähle eine Option Sélectionner l'option Seleccionar opción	Change option Änderungsoption Modifier l'option Cambiar la opción	 9
9 Parity Parität Parité Paridad		1 	2 	3 
		Select option Wähle eine Option Sélectionner l'option Seleccionar opción	Change option Änderungsoption Modifier l'option Cambiar la opción	 10
10 Stop bits Stopp-Bits Bits d'arrêt Bits de parada		1 	2 	3 
		Select option Wähle eine Option Sélectionner l'option Seleccionar opción	Change option Änderungsoption Modifier l'option Cambiar la opción	 11
11 Backlight Hintergrundbeleuchtung Rétro-éclairage Iluminar desde el fondo		1 	2 	3 
		Select digit Ziffer auswählen Sélectionner le chiffre Seleccionar dígito	Change digit Ziffer ändern Modifier de chiffre Cambiar cifra	 12
12 Demand interval method Demand-Intervall-Methode Méthode de l'intervalle de demande Método de intervalo de demanda		1 	2 	3 
		Select option Wähle eine Option Sélectionner l'option Seleccionar opción	Change option Änderungsoption Modifier l'option Cambiar la opción	 13

13 Demand interval duration Dauer des Nachfrageintervalls Durée de l'intervalle de demande Duración del intervalo de demanda		1	2	3
		Select digit Ziffer auswählen Sélectionner le chiffre Seleccionar dígito	Change digit Ziffer ändern Modifier de chiffre Cambiar cifra	← → 14
14 Demand interval length Demand-Intervalllänge Longueur de l'intervalle de demande Longitud del intervalo de demanda		1	2	3
		Select digit Ziffer auswählen Sélectionner le chiffre Seleccionar dígito	Change digit Ziffer ändern Modifier de chiffre Cambiar cifra	← → 15
15 Max page auto Maximale Seite auto Maximum de la page auto Página máxima auto		1	2	3
		Select digit Ziffer auswählen Sélectionner le chiffre Seleccionar dígito	Change digit Ziffer ändern Modifier de chiffre Cambiar cifra	← → 16
16 Change page sequence Seitenfolge ändern Changer la séquence de la page Cambiar la secuencia de la página		1	2	3
		Select option Wähle eine Option Sélectionner l'option Seleccionar opción	Change option Änderungsoption Modifier l'option Cambiar la opción	NO → 17 YES → 16.01
16.01 - 16.21 Page sequence (1 - 21) Seitenfolge (1 - 21) Séquence de page (1 - 21) Secuencia de páginas (1 - 21)		1	2	3
		Select digit Ziffer auswählen Sélectionner le chiffre Seleccionar dígito	Change digit Ziffer ändern Modifier de chiffre Cambiar cifra	← → 16.02 - 16.21 → 17
17 Pulse weight Pulslänge Longueur d'impulsion Peso del pulso		1	2	3
		Select digit Ziffer auswählen Sélectionner le chiffre Seleccionar dígito	Change digit Ziffer ändern Modifier de chiffre Cambiar cifra	← → 18
18 Pulse duration Pulsdauer Durée de l'impulsion Duración del pulso		1	2	3
		Select digit Ziffer auswählen Sélectionner le chiffre Seleccionar dígito	Change digit Ziffer ändern Modifier de chiffre Cambiar cifra	← → 19
19 Factory default Werkseinstellung Valeur d'usine Predeterminado de fábrica		1	2	3
		Select option Wähle eine Option Sélectionner l'option Seleccionar opción	Change option Änderungsoption Modifier l'option Cambiar la opción	← → 20



20 Reset energy and max demand Zurücksetzen von Energie und maximaler Nachfrage Réinitialiser l'énergie et la demande max Restablecer energía y demanda máxima		1  2  3 	Select option Wähle eine Option Sélectionner l'option Seleccionar opción	Change option Änderungsoption Modifier l'option Cambiar la opción	NO → 1 YES → 20.01
20.1 Password (Reset only) Passwort (Nur zurücksetzen) Mot de passe (Réinitialisation uniquement) Contraseña (Reiniciar solo)		1  2  3 	Select digit Ziffer auswählen Sélectionner le chiffre Seleccionar dígito	Change digit Ziffer ändern Modifier de chiffre Cambiar cifra	→ 20.01
			 No  No / Yes		
20.01 Reset active energy Aktive Energie zurücksetzen Réinitialiser l'énergie active Restablecer la energía activa		1  2  3 	Select option Wähle eine Option Sélectionner l'option Seleccionar opción	Change option Änderungsoption Modifier l'option Cambiar la opción	→ 20.02
			 No  No / Yes		
20.02 Reset reactive energy Blindleistung zurücksetzen Réinitialiser l'énergie reactive Restablecer la energía reactiva		1  2  3 	Select option Wähle eine Option Sélectionner l'option Seleccionar opción	Change option Änderungsoption Modifier l'option Cambiar la opción	→ 20.03
			 No  No / Yes		
20.03 Reset apparent energy Scheinbare Energie zurücksetzen Réinitialiser l'énergie apparente Restablecer la energía aparente		1  2  3 	Select option Wähle eine Option Sélectionner l'option Seleccionar opción	Change option Änderungsoption Modifier l'option Cambiar la opción	→ 20.04
			 No  No / Yes		
20.04 Reset max power Maximale Leistung zurücksetzen Réinitialiser la puissance max Restablecer la potencia máxima		1  2  3 	Select option Wähle eine Option Sélectionner l'option Seleccionar opción	Change option Änderungsoption Modifier l'option Cambiar la opción	→ 20.05
			 No  No / Yes		
20.05 Reset run hour Laufstunde zurücksetzen Réinitialiser le compteur horaire Restablecer la hora de ejecución		1  2  3 	Select option Wähle eine Option Sélectionner l'option Seleccionar opción	Change option Änderungsoption Modifier l'option Cambiar la opción	→ 1
			 No  No / Yes		





CT Rotation
CT-Rotation
Rotation CT
Rotación de CT



Right Hand
Rechte Hand
Main Droite
Mano Derecha






Left Hand
Linke Hand
Main gauche
Mano izquierda




Page Scroll (Auto/Manual)
Seitenblättern (Auto/
Manuell)
Défilement de la page
(Auto / Manuel)
Desplazamiento de página
(automático / manual)

Auto
Automatisch
Automatique
Automático




Manual
Manuell
Manuel
Manual

Voltage phase sequence
Spannungsphasensequenz
Séquence de phase de
tension
Secuencia de fase de voltaje




= A→B→C




= A→~~B~~→C?
= C→B→A?



Serial Number
Ordnungsnummer
Numéro de série
Número de serie





1. Current level bar graph | Balkendiagramm der aktuellen Ebene | Graphique à barres de niveau actuel | Gráfico de barras de nivel actual
2. Accumulative Energy Reading - change using E button
Akkumulative Energielesen - Änderung mit E-Taste
Lecture d'énergie cumulés - changer en utilisant le bouton E
Lectura de Energía Acumulativa - cambiar usando el botón E
3. Function buttons and Symbols | Funktionstasten und Symbole | Boutons de fonction et symboles | Botones de funciones y símbolos
4. Measurement Parameter | Messparameter | Paramètre de mesure | Parámetro de medición (V, A, PF, Hz, kW, kVA, kVA)
5. Multifunction Parameters - change using V/I/VAF/PF/P buttons
Multifunktionsparameter - ändern Sie mit den Tasten V/I/VAF/PF/P
Paramètres multifonctions - changez à l'aide des touches V/I/VAF/PF/P
Parámetros multifunción: cambie usando los botones V/I/VAF/PF/P
6. Energy accumulation indication | Akkumulationsanzeige | Indication de cumul d'énergie | Indicación de acumulación de energía



Press x times | Drücken Sie x mal | Appuyer x fois | Presione x veces


V1

Line to Neutral Voltage

Leitung zu Nullspannung

Tension Phase-Neutre

Línea a Voltaje Neutro



1. V

2. V L1/L2/L3

3. 3P Average | Durchschnittlich | Moyenne | Promedio

3P4W ✓ 1P2W ✓


V2

Line to Line Voltage

Line-zu-Line-Spannung

Tension Phase-Phase

Voltaje de Línea a Línea



1. V

2. V(L-L)

3. V(L-L) Average | Durchschnittlich | Moyenne | Promedio

3P4W ✓ 1P2W ✗


V3

% Harmonics (L-N)

% Oberschwingungen (L-N)

% Harmoniques (L-N)

% Armonía (L-N)



1. V

2. % Harmonics | % Oberschwingungen | % Harmoniques | % Armonía

3. 3P Average Harmonics | 3P Durchschnittliche Oberschwingungen |

3P Harmoniques Moyennes | 3P Armónicos Promedio

3P4W ✓ 1P2W ✓


V4

% Harmonics (L-L)

% Oberschwingungen (L-L)

% Harmoniques (L-L)

% Armonía (L-L)



1. V

2. % Harmonics | % Oberschwingungen | % Harmoniques | % Armonía

3. 3P Average Harmonics | 3P Durchschnittliche Oberschwingungen |

3P Harmoniques Moyennes | 3P Armónicos Promedio

3P4W ✓ 1P2W ✗


I1

Phase Current

Phasenstrom

Courant par phase

Corriente de Fase



1. A

2. L1/L2/L3/N Ampere | Ampere | Ampère | Amperio

3P4W ✓ 1P2W ✓

I2


Current Max Demand

Aktueller Maximalbedarf

Demande Maximale

Actuelle

Demanda máxima actual



1. A

2. L1/L2/L3/N Max Ampere | Maximale Ampere | Ampères Maximale | Amperes Máximo

3. 3P Average | 3P Durchschnitt | 3P Moyenne | Promedio 3P

3P4W ✓ 1P2W ✓


I3

% Harmonic of Current

% Oberschwingungen des Stroms

% Harmonique de Courant

% Armónico de la Corriente



1. A

2. % Harmonic | % Oberschwingungen | % Harmoniques | % Armonía

3. 3P Average Harmonic | 3P Durchschnittliche Oberschwingungen | 3P Harmonique Moyennes | 3P Armónicos Promedio

3P4W ✓ 1P2W ✓

VAF1


V / I / PF / Hz

Phase 1

Phase 1

La Phase 1

Fase 1



1. L1

2. V / A / PF / Hz

3P4W ✓ 1P2W ✓

VAF2


V / I / PF / Hz

Phase 2

Phase 2

La Lhase 2

Fase 2



1. L2

2. V / A / PF / Hz

3P4W ✓ 1P2W ✗

VAF3


V / I / PF / Hz

Phase 3

Phase 3

La Phase 3

Fase 3



1. L3

2. V / A / PF / Hz

3P4W ✓ 1P2W ✗

VAF4


V / I / PF / Hz

Average of 3 Phase

Durchschnitt von 3 Phasen

Moyenne des 3 Phases

Promedio de 3 Fases



1. 3P Average | 3P Durchschnitt | 3P Moyenne | Promedio 3P

2. V / A / PF / Hz

3P4W ✓ 1P2W ✗


PF

Power Factor

Leistungsfaktor

Facteur de Puissance

Factor de Potencia



1. PF

2. PF L1/L2/L3

3. Average PF | Durchschnitt PF | Moyenne PF | Promedio PF

3P4W ✓ 1P2W ✓


P1

Active Power

Wirkleistung

Puissance Active

Potencia Activa



1. kW

2. kW L1/L2/L3

3. 3P kW

3P4W ✓ 1P2W ✓


P2

Reactive Power

Blindleistung

Puissance Réactive

Potencia Reactiva



1. kVar

2. kVar L1/L2/L3

3. 3P kVar

3P4W ✓ 1P2W ✓


P3

Apparent Power

Scheinleistung

Puissance Apparente

Poder Aparente



1. kVA

2. kVA L1/L2/L3

3. 3P kVA

3P4W ✓ 1P2W ✓


P4

Phase 1 Power

Phase 1 Leistung

Phase 1 Puissance

Potencia de Fase 1



1. L1

2. kW / KVAr / kVA / PF

3P4W ✓ 1P2W ✓


P5

Phase 2 Power

Phase 2 Leistung

Phase 2 Puissance

Potencia de Fase 2



1. L2

2. kW / KVAr / kVA / PF

3P4W ✓ 1P2W ✗


P6

Phase 3 Power

Phase 3 Leistung

Phase 3 Puissance

Potencia de Fase 3



1. L3

2. kW / KVAr / kVA / PF

3P4W ✓ 1P2W ✗


P7

Total Power

Totale Kraft

Puissance Totale

Poder Total



1. 3P kW/kVAr/kVA/PF

3P4W ✓ 1P2W ✗


P8

Power Max Demand

Leistung Max Demand

Demande de Puissance Maximale

Demanda de Potencia Máxima



1. DMD: Demand | Demand | Demande | Demanda

2. Max kW/kVAr/kVA

3P4W ✓ 1P2W ✓


P9

Power Min Demand

Leistungsminimumbedarf

Demande Minimale de Puissance

Demanda Mínima de Potencia



1. DMD: Demand | Demand | Demande | Demanda




2. Min kW/kVAr/kVA

3P4W ✓ 1P2W ✓

E1 / E2 / E3



L1 / L2 / L3 kWh: Import active energy

Aktive energie importieren
Importée énergie active
Importar energía activa

E1**E2****E3****E4 / E5 / E6**

L1 / L2 / L3 - kWh: Export active energy

Aktive Energie exportieren
Exportée énergie active
Exportar energía activa




E4**E5****E6****E7 / E8 / E9**

Import/Export/Net kWh - 3 Phase total active energy

Import/Export/Netto kWh - 3 Phasen Gesamtenergie




Import/Export/Net kWh - Énergie active totale triphasée

Importar/Exportar/Net kWh - Energía activa total de 3 fases

E7**E8****E9****E10 / E11 / E12**




L1 / L2 / L3 kVArh - Import reactive energy

Blindleistung importieren
Importée énergie reactive
Importar energía reactiva

E10**E11****E12****E13 / E14 / E15**

L1 / L2 / L3 - kVArh - Export reactive energy

Blindleistung importieren
Exportée énergie reactive
Exportar energía reactiva




E13**E14****E15****E16 / E17 / E18**

Import/Export/Net kVArh - 3 Phase total reactive energy

Import/Export/Netto kVArh - 3-Phasen-Gesamtenergie




Import/Export/Net kVArh - Énergie réactive totale triphasée

Importar/Exportar/Net kVArh - Energía reactiva total de 3 fases

E16**E17****E18****E19 / E20 / E21**

L1 / L2 / L3 kVAh - Apparent energy

Scheinbare Energie
Énergie apparente
Energía aparente


E19**E20****E21****E22**

3 Phase net kVAh

3 Phasen netto kVAh

Triphasé net kVAh

3 Fase net kVAh


**E23**

Run hour

Laufen stunde

Compteur horaire

Hora de ejecución





Dorman Smith Switchgear Limited

Braintree, UK

8 Swinbourne Drive, Springwood Industrial Estate, Braintree, Essex CM7 2YG, UK

Phone: +44 (0) 844 225 1063

Preston, UK

1 Nile Close, Nelson Court Business Centre, Ashton on Ribble, Preston, Lancashire PR2 2XU, UK

Phone: +44 (0) 1772 325380

Dubai, U.A.E.

Dorman Smith Switchgear LLC

MENA Regional Head Office, Dubai, United Arab Emirates

Phone: +971 4 347 0226

Email: sales@dormansmith.co.uk

www.dormansmithswitchgear.com